

Hantering & montage

Underlagsspontlucka & Takfotslucka

Kontrollera att emballage och luckor är fria från skador vid mottagning, kontrollera luckornas fuktkvot, luckans breddmått ska vara 540mm +/-2mm vid rätt fuktkvot.

Kontrollera att takstolarna är satt på rätt c/c mått för luckornas längd. Luckorna får bara skarvas på takstol.

Under lagring och vid montering får luckor inte exponeras för nederbörd eller fukt. Spika luckorna enligt instruktion.

Takpapp skall läggas omgående efter montering av luckorna.

Hantering

- Paket eller delar av paket får ej exponeras för väder (nederbörd, fukt, sol, stark värme), eftersom trä är ett levande material som varierar i mått beroende på omgivande klimat.
- Luckorna levereras väl emballerade, den emballeringen klarar kortare förvaring utomhus. Kontrollera att plasten är hel och att det inte kommer fukt upp i paketen från undersidan. Öppnade paket måste återförslutas väl.
- Kontrollera fuktkvot och breddmått vid misstanke om avvikelse. **För torra luckor kan innebära att monterade luckor expanderar och bryter sönder taket!**
- Luckorna levereras enligt Typgodkännande, med målfuktkvot 16% med tillåtna variationer enligt SS-EN 14298.

Montage

- Rillad sida vänds upp. Vid takfot/-utsprång ska rillad sida vändas ned (ev målning)
- Undvik montage vid regn eller mycket fuktig väderlek.
- Vid kraftig solexponering, var extra noga med att omgående täcka med takpapp, för att motverka uttorkning och krympning med risk för att not och fjäder kryper ur.
- Sammanfoga och slå ihop luckorna ordentligt för att minimera spalterna som kan bildas vid förändringar i klimat.
- Kontrollera att takstolarna sitter på rätt c/c mått.
- Luckor får bara skarvas på takstol/regel.
- Takpapp skall läggas omgående efter montering av luckor för att motverka måttförändringar som annars uppstår vid exponering av luckan.

Ombesörj god ventilation på vinden/ i takkonstruktionen för att minimera fuktexponering som kan ge upphov till mögeltillväxt.

Skivorna skall fästas i samtliga takstolar enligt tabell nedan:

Vid skarv på takstol	Utan skarv på takstol
2st spik per lamell (lamell= ingående spontad bräda i luckan).	Lamell smalare än 95mm= 1st, lamell bredare än 95mm=2st spikar per lamell.

- Taket skall ha tillräckligt vindavsträngningsförband i form av vindskiva och minst 45 mm kantuppbyggnad som förbinder ytterkant på skivan för att motverka exponering av luckans ändar.
- Använd rostskyddad rillad spik.
- Max 400 mm utstick vid språng och takfot.
- Generalskarv (alla skarvar på samma takstol) får göras om inte takkonstruktör anger annat.
- Takfot/-utsprång som är utsatta för fukt eller kondens bör vara fabriksmålade eller målas direkt vid/efter montering för att minimera risk för mikrobiell påväxt (mögel). Frågor om färgval, kontakta återförsäljare.

Typgodkännande

Typgodkännande SC0254-10 | 2021-03-03
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås

+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

2P07213, 13206

Detta certifikat är RISEs egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Sida 1 (2)

Denna